例程十一 ADC 及其应用

在计算机过程控制的数据采集等系统中,经常要对一些过程参数进行测量和 控制,这些参数往往是连续变化的物理量,如温度,压力,流量和速度等。这里 所指的连续变化即数值是随着时间连续可变的,通常称这些物理量为模拟量,然 而计算机本身所能识别和处理的都是数字量。这些模拟量在进入计算机之前必须 转换成二进制数码表示的数字信号。能够把模拟量变成数字量的器件称之为模数 转换器。

15.1 STM8S207ADC 模块概述

STM8S207系列高性能产品包括了一个10位连续渐进式模数转换器ADC2,(注意 STM8S2XX 都没有 ADC1)提供了多达16个多功能的输入通道。主要性能有:

转换时间为 14 个时钟周期,带有参考电压引脚,可设置为单次或联系的转换模式,可设置转换结束产生中断。

15.2 ATD 模块接口组成和特点

STM8S207 单片机内置的 ADC 模块如下图所示:



ADC 模块可以通过 ADC_CR1 寄存器来开启或者关闭。然后 ADC 的时钟是有 f_master 时钟经过预分频后提供的。STM8S207 高达 16 个输入通道,支持多种转换模式

15.3 ADC 模块寄存器设置

STM8S207的 ADC 模块共有 8个寄存器。分为 4个设置寄存器, 2个数据寄存

器和2个施密特触发禁止寄存器。

15.3.1 ADC 控制/状态寄存器 ADC_CSR



EOC: 转换结束。此位在 AD 转换结束后由硬件置位。由软件写"0"来清零 0: 转换未结束

1: 转换结束

AWD: 因为 STM8S207 没有 ADC1, 所以此位无效

EOCIE: 转换结束 EOC 的中断使能

- 0: 禁止转换结束中断
- 1: 使能转换结束中断

AWDIE: 在 STM8S207 中无效位

CH:选择转换通道,分别选择0到15共16个通道

15.3.2 ADC 配置寄存器 1 ADC_CR1



1: 使能 ADC 并开始转换

风驰电子 STM8 开发板

需要注意的是:如果此位是0时,并且写1到此位,那么将把ADC从低功耗模式下唤醒。如果此位是1,并且写1到此位,那么将启动AD转换。一旦ADC上电,所选通道的IO输出功能就被禁用了。

2011

15.3.3 ADC 配置寄存器 2 ADC_CR2

7	6	5	4	3	2	1	0
保留	EXTTRIG	EXSEL[1:0]		ALIGN	保留	SCAN	保留
	rw	rw	rw	rw		rw	

EXTTRIG: 外触发使能位

- 0: 禁止外部触发转换
- 1: 使能外部触发转换

主要:为了避免错误的触发事件,使用 BSET 指令来设置 EXTTRIG 位,不用 改变其它位

EXTSEL: 外部事件选择位

- 00: 内部定时器 1TRG 事件
- 01: ADC_ETR 引脚的外部中断
- 10: 保留
- 11: 保留
- ALIGN: 数据排列
 - 0:数据左对齐。高8位在ADC DRH,其余的在低位字节
 - 1: 数据右对齐。低 8 位在 ADC_DRL, 其余的在高位字节

SCAN: STM8S207 无效

15.3.4 ADC 配置寄存器 3 ADC_CR3

	7	6	5	4	3	2	1	0	
	DBUF	OVR	保留						
3	rw	rc w0							

STM8S207 此寄存器无效

15.3.5 ADC 数据寄存器 ADC_DRH、ADC_DRL

根据 ADC_CR2 中的 ALIGN 设置数据对齐方式, ADC_DRH 和 ADC_DRL 存放这转换结果。

15.3.6 ADC 施密特触发器禁止寄存器 ADC_TDRH、ADC_TDRL

这些位由软件设置。当 TDx 为 1 时,禁止施密特触发功能,降低 I0 的静态功耗;为 0 时开启施密特触发器。

15.4 ADC 模块基础应用实例

本节通过一个简单示例,让读者掌握 ADC 模块的使用和编程方法。 本实例硬件连接入下图所示,在 STM8S207 实验板中 ADC 的外部输入可以使 光敏电阻或者热敏电阻,通过实物图的短路冒可以自行选择。本节 ADC 内容只是

简单说明 ADC 的编程实例,通过 ADC 的转换,通过串口把相应的 AD 值显示出来, 实验中使用的 AD 接口是 PF0,也就是 AIN10



下面看看怎样初始话AD模块,还是从主函数看起 int main(void)

```
£
 /* Infinite loop */
 /*设置内部时钟16M为主时钟*/
 CLK HSIPrescalerConfig(CLK PRESCALER HSIDIV1);
 /*!<Set High speed internal clock */
  Uart_Init();
  UART1_SendString("ADC_CONVERSION AD_Value:",sizeof("ADC_CONVERSION AD_Value:"));
   ADC Init();
   #if CONVERSIONMODE ==CONVERSIONMODE CONTINUOUS
   Tim1_Init();
   #endif
  Delay(0xffff);
  Delay(0xffff);
  Delay(0xffff);
   enable interrupt();
  while (1)
  ł
   }
当大家看到
#if CONVERSIONMODE ==CONVERSIONMODE CONTINUOUS
Tim1 Init();
#endif
```

就知道,在这个例程中我设置的2中转换模式,有单次转换和和连续转换模式, 单次转换模式就是转换一次就不转了,就停在那里了,在这个例程中为了调试方 便我才设置为了单次转换模式,在实际应用中一般都是连续转换模式,在连续转 换模式要开一个定时器去读取AD值回来,一般的实际应用都是这样。如果大家想 用连续转换模式的话,很简单,在我的例程中,只要该下宏定义就行。

#define CONVERSIONMODE 1
#define CONVERSIONMODE_SINGLE 0
#define CONVERSIONMODE_CONTINUOUS 1

```
说了那么多了,还是看看AD 的初始化是怎样的。
void ADC_Init(void)
  ADC2 DeInit();
#if CONVERSIONMODE ==CONVERSIONMODE SINGLE
  /**< Single conversion mode */
  /**< Analog channel 10 */
   /**< Prescaler selection fADC2 = fcpu/18 */
  /**< Conversion from Internal TIM TRGO event */
  /** DISABLE ADC2_ExtTriggerState**/
   /**< Data alignment right */
  /**< Schmitt trigger disable on AIN10 */
  /**DISABLE ADC2 SchmittTriggerState*/
  ADC2_Init(ADC2_CONVERSIONMODE_SINGLE , ADC2_CHANNEL_10, ADC2_PRESSEL_FCPU_D18, \
  ADC2_EXTTRIG_TIM, DISABLE, ADC2_ALIGN_RIGHT, ADC2_SCHMITTRIG_CHANNEL10, DISABLE);
  ADC2 ITConfig(ENABLE);
#elif CONVERSIONMODE ==CONVERSIONMODE CONTINUOUS
  /**< Continuous conversion mode */
  /**< Analog channel 10 */
  /**< Prescaler selection fADC2 = fcpu/18 */
  /**< Conversion from Internal TIM TRGO event */
  /** DISABLE ADC2_ExtTriggerState**/
  /**< Data alignment right */
  /**< Schmitt trigger disable on AIN10 */
  /**DISABLE ADC2 SchmittTriggerState*/
  ADC2_Init (ADC2_CONVERSIONMODE_CONTINUOUS , ADC2_CHANNEL_10, ADC2_PRESSEL_FCPU_D18, \
  ADC2_EXTTRIG_TIM, DISABLE, ADC2_ALIGN_RIGHT, ADC2_SCHMITTRIG_CHANNEL10, DISABLE);
  ADC2_ITConfig(DISABLE);
#endif
  ADC2 Cmd(ENABLE);
  ADC2 StartConversion();
里面已经注释得很清楚了。当大家把该例程下载进去,打开串口助手,调好波特
```

- 率 BaudRate = 115200 baud
 - Word Length = 8 Bits
 - One Stop Bit
 - No parity

如果你是选择是单次转换模式的话,你需要按一下复位键,在串口就看到相对应 的数据打印出来。

风驰电子祝您学习愉快!!! ~~~~