
直流电机驱动电路
24V转+12V/-12V
12V转5V
5V转3.3V
辅助电源部分
控制器及其外围电路
步进电机驱动电路
信号缩放（24V转2.6V）
接口端子
光感器信号放大
电流采样
RS485通讯
LED显示
Title
Size
C
Number
Revision
Date: 27-Oct-2014
Sheet of
File: C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\PCB\V1.1 - 副本.ddb